

APLIKAČNÍ LIST – SPÁROVÁNÍ ROUBENEK

- 1) Vložíme přírodní izolaci do vnitřní části spáry - pásy šíře 11cm a tloušťky 4cm oboustranně anebo konopnou volně loženou vlnu.



- 2) Zatlučeme dubové kolíky do roubení v horní a dolní části spáry, střídavě a v množství 10-12 ks kolíků/mb. Kolíky musí být zatlučeny tak, ať jsou utopené minimálně 2 mm pod úroveň budoucí spáry.





- 3) Namícháme hustou směs ORGANIKA se slaměnou řezankou v objemovém poměru - 3 díly omítková směs ORGANIKA + 1 díl slaměná řezanka. Směs necháme odležet minimálně 1 hodinu.



- 4) Pevnou špachtlí nebo rukou vtlačíme hliněnou vymazávku do spáry, utáhneme a uhladíme do požadované úrovně, optimálně 5-10 mm dovnitř, od líce roubení.





5) Po úplném vyschnutí spáry vyplníme a opravíme špachtlí nebo štětcem. Případné praskliny zahladíme hliněnou směsí ORGANIKA, tentokrát bez slaměné řezanky.

6) Finální povrch natřeme hliněným, vápenným nebo minerálním prodyšným nátěrem v požadovaném odstínu.



INTERIÉR

Cena bez DPH za 1 mb

MATERIÁL 30,- (konopná izolace, hliněná směs se slaměnou řezankou + 2x prodyšný nátěr)

DUBOVÉ KOLÍKY 50,- (10 ks)

PRÁCE 160,-

EXTERIÉR

Cena bez DPH za 1 mb

MATERIÁL 35,- (konopná izolace, hliněná směs se slaměnou řezankou + 2x prodyšný nátěr)

DUBOVÉ KOLÍKY 50,- (10 ks)

PRÁCE 160,-



HLINĚNÝ DŮM, s.r.o., / Kelč 265, 756 43 Kelč/ IČ: 06996426/ DIČ: CZ06996426/

email: info@hlinenydum.cz/ webové stránky: www.hlinenydum.cz/tel. +420 775 388 452